

Monteringsanvisning JCH type 2270, 2280 og 2290

Rørenes nippeldele pakkes og kontraventilens ender skrues på rørene. Kontraventilen er markeret med pil for strømretning. Det anbefales at anvende skiftenøgle eller fastnøgle, der tilses at kontrolproppen ikke beskadiges under montage.

Efter montage tjekkes for utætheder.



Vigtig! Ved brud på hele pakker skal denne information følge alle ventiler!